

## Checklista för uppstart

- 1 Flaskkranar **STÄNGDA**, övertrycksventil på mot-lunga **STÄNGD**, andningsmunstycke i **ÖPPET** läge.
- 2 Rör våt-kontakterna, släpp kontakterna i 5 sek och **BLÖT** åter våt-kontakterna i 8 sek.
- 3 Test 44,45: **ÖPPNA** cylindrarna.
- 4 Test 50: **STÄNGT LÄGE**.
- 5 Test 54: **ÖPPET LÄGE**, testa doseringsventil

### Test Bekräfta och starta om

- 1-38,55 Service nödvändigt.
- 40 Använd rätt batteri.
- 43,50,54 Kontrollera omkopplarens position.
- 44,45 Öppna kranarna / Fyll på gas.
- 48 Ladda batteriet / Byt batteri
- 49 Läckande andningsloop.
- 53 Kontrollera syrgassensorerna

## Checklista efter dyk

- 1 Andningsmunstycks-omkopplaren i **“ÖPPET”** läge.
- 2 **STÄNG** bägge kranarna.
- 3 Se till att våt-kontakterna är **TORRA**.
- 4 Tryck på länsknappen på andningsmunstycket för att släppa på trycket.

POSEIDON MKVI

CHECKLISTA



## POSEIDON MKVI PRE-DIVE CHECKLISTA

Kontrollera under montering att komponenter inte är skadade, slitna eller smutsiga.

- 1 Kontrollera att batteriet är laddat.
- 2 Inspektera elektronikmodulen, display, kablar, elektriska kontakter, HUD, pneumatikslangar och syrgassensorer.
- 3 Montera topp-locket på ovansidan av scrubbern, kontrollera O-ringar (2 st).
- 4 Montera bottenplattan på undersidan av scrubbern, kontrollera O-ringar (3 st) samt svamp.
- 5 Installera scrubbern i behållarhuset, dra åt de 4 skruvarna för hand.
- 6 Fäst dykväst eller sele till behållarhuset.
- 7 Montera mot-lungorna.
- 8 Kontrollera funktion av in- och utandningsmembran (backventiler).
- 9 Kontrollera andningsslangar, andningsmunstycke, T-portar och montera dem.
- 10 Analysera, kontrollera tryck samt fäst fyllda gasflaskor.
- 11 O<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ psi/bar  
Diluent \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ psi/bar  
Helium \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ psi/bar
- 12 Fäst elektronikmodul, skruva åt de 2 skruvarna för hand.
- 13 Montera de 2 första-stegen.
- 14 Fäst lågtrycksslang för tillförsel av diluentgas (90 cm) på andningsmunstycket, dra åt.
- 15 Fäst HUD på andningsmunstycket.
- 16 Fäst lågtrycksslang till inflator.
- 17 Stäng övertrycksventil på höger mot-lunga.
- 18 Negativt andningsloops test.
- 19 Sätt i Smartbatteriet och initiera självdiagnostiskt uppstartstest.
- 20 Förändas. Det är mycket viktigt att förändas under minst 5 minuter med blockerad näsa.